

IV.4.2.2

Direktfüggesztővel kétirányú profilvázra szerelt álmennyezet falécek használatával

A tartóléceket csatlakozási pontonként 2 db laposfejű facsavarral (5,5x90 mm) rögzítjük a mennyezethez. A szerelőléc és tartóléc kapcsolatát 1 db laposfejű facsavar (5,5x90 mm) biztosítja.

IV.4.3 ÁSVÁNYGYAPOT SZIGETELÉS

A Rigips álmennyezeteknél az ásványgyapot szigetelés akusztikai és tűzgátlási feladatokat lát el. Az ásványgyapot szigetelést (pl. **Isover Akusto**) teljes felületen, megszakítások nélkül kell elhelyezni.

IV.4.4 AZ ÁLMENNYEZET BURKOLÁSA

A tömör gipszkarton álmennyezetek burkolásához Rigips gipszkarton lapokat használunk. A lapokat a CD szerelőprofilokhoz (vagy falécekhez) kell csavarozni. Eközben ügyelni kell arra, hogy a lapok rövidebb oldalainak csatlakozása mindig szerelőprofilra (lécre) essen.

A lapokat a szerelőprofilokra merőlegesen helyezzük el. Az egymás mellé sorolt gipszkarton lapok rövidebbik éleit legalább 1 szerelőprofil távolságnyira el kell tolni egymástól, hogy ne alakuljanak ki kereszt alakú hézagok. Az álmennyezet és a határoló függőleges falszerkezet kapcsolatát a konkrét igényeknek megfelelően kell kialakítani a *184. oldalon* található részletrajzoknak megfelelően.

A burkolólapok felcsavarozásának módját és hézagkitöltésük részleteit a *63. oldal II.2.4a fejezete és az 66–69. oldalak II.2.5.1 fejezete tartalmazza.*

