

VI.5.1.3 Burkolás lapokkal

A Rigips lapokat alapvetően úgy rögzítjük, hogy hosszanti élük a szerelőprofilokra, illetve szerelőlécekre merőlegesen legyenek. A burkolás során a lapok keresztirányú hézagait legalább egy szerelőprofilnyi távolsággal eltoljuk (a kereszt hézagok kiküszöbölése miatt). A gipszkarton lapokat 25–55 mm hosszúságú, önmetsző csavarok segítségével rögzítjük (a vázszerkezet típusától és a lapborítás vastagságától függően), lásd 49–50. oldal II.2.4 fejezet. A mennyezeten és a ferde síkokon elhelyezett csavarok maximális távolsága 170 mm. A szerelés befejezése után következik a hézagolás és a csavarfejek glettelése (lásd 66–72. oldal, II.2.5 fejezet). Kétrétegű borítás esetén az alsó réteget is hézagolni kell (hézagerősítő csík nélkül).



Gipszkarton lapok szerelése