

IX.4 Padlóburkoló anyagok

A tökéletes tapadó felület elkészítését követően, a padlóburkoló anyagok lerakását megelőzően, kenjük le a felületet penetrációs alapcsoval (hígított Rikombi Grund).

A felület előkészítése

A Rigidur szárazpadló elemekből készült padlók nagyon kemények (35 Mpa Brinell). Normál igénybevétel esetén nincs szükség arra, hogy a Rigidur lapok felületét a leendő burkolat alatt lealapozzuk. Amennyiben a rendkívül sima padló az építkezés során követelmény, úgy használjunk önterülő felületkiegyenlítőt. Görgős székek használata esetén is javasolt a padlókiegyenlítő használata.

Elastikus burkolatok

Az elastikus burkolatok alá a padlólapok illesztéseinél keletkezett hézagokat töltjük ki Vario Hézagoló anyaggal, vagy használjunk önterülő felületkiegyenlítőt. A burkolóelemek ragasztásához lehetőség szerint olyan ragasztót használjunk, amely lehetővé teszi, hogy esetleges bontásuk roncsolásmentesen mehessen végbe. Az olyan vékonyrétegű, illetve elastikus padlóburkoló anyagok, mint a PVC, parafa, padlószőnyeg stb., rögtön a ragasztó megkeményedését követően elhelyezhetők, vagyis kb. 12–14 óra elteltével.

Parketták

Laminált padló- és szalagparketta mindennemű megszorítás nélkül használható. Hagyományos parkettát csak nagyon szigorúan betartott parkettázási feltételek mellett szabad elhelyezni, ellenkező esetben a burkolat felpúposodhat.

(Lásd www.rigips.hu/hu/rendszerek/szarazpadlo)

Kerámia és kőpadlók

A Rigidur szárazpadlókhöz a vékony ragasztórétegbe helyezett padlólapok a legalkalmasabbak. A padlólap nagysága ne haladja meg a 600x900 mm-t. Lehetőség szerint olyan ragasztót használjunk, melyet a gyártó gipszes aljzatokra kifejezetten ajánl. Nedves terekben flexibilis szigetelést, vagy teljes felületen alkalmazandó, vékonyrétegű vízálló ragasztót használunk. A sarkokat és az áttöréseket gondosan le kell szigetelni, pl. szigetelő szalagokkal, szigetelő mandzsettákkal stb.