



#### A nem nedvszívó, tükörsima felületeket:

(pl. monolit betonszerkezetek, polisztirol elemek és idomcsövek) Rikombi Kontakt tapadóhíddal, ecsettel vagy hengerrel kenjük le, hogy ezzel tökéletesítsük a vakolat tapadását az alaphoz. Rikombi Kontakt tapadóhíd felhordása szükséges 5 mm-nél vastagabb vakolatréteg felvitele előtt is. Az alapozót használat előtt gondosan keverjük fel, illetve a használat során többször is kevergessük át. Ezáltal megakadályozhatjuk a keverék durvább szemcséinek leülepedését. A tapadást elősegítő alacozó és az elválasztó alapozó érési ideje – a Rigips termék használata előtt – min. 12 óra.