



Rigips keverék felvitele a tapadást elősegítő alapcsozóval lekent mennyezetre



A felhordott Rigips réteget „h” léccel simítjuk el az egyik irányba



A felhordott Rigips réteget „h” léccel simítjuk el a másik irányba



Rövid száradás után a felületet körkörös mozdulattal szivacsos simítóval átsimítjuk



A felszabadult gipsztejet rozsdamentes simítóval simítjuk el



A belső sarkok simításához speciális saroksimítót használunk