### Ferde síkú tetőszerkezet párazárása

Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a tető nedvesedését, a tetőszerkezetbe párazáró réteget (pl. Isover Vario KM Duplex UV) kell beépíteni. A párazáró réteget a hőszigetelés belső oldalán kell elhelyezni.
A párazáró réteg felszerelésekor rendkívül fontos, hogy a teljes felület feszes és hézagoktól vagy kihagyásoktól, szakadásoktól, vágásoktól mentes legyen. Minőségét az határozza meg, hogy milyen a párazáró réteg eldolgozása, hogyan csatlakoznak az egyes sávok. A párazáró réteg egyes darabjainak toldása az erre előírt, a párazáró réteg gyártója által javasolt ragasztószalagok (pl. Isover Vario KB1) segítségével végezhető el. A párazáró réteget a tetőszerkezet elemeihez és az oromzatra ragasztóval (pl. Isover Vario DoubleFit) ha szükséges plusz acélkapcsokkal lehet rögzíteni. Az oldalsó falhoz léccel vagy UD-profillal kell odaszorítani.

### Ferde tetők esetében a párazáró réteget kétféle módon lehet elhelyezni

a) a tetőszerkezet elemei (szarufák) és a gipszkarton burkolat tartószerkezete közé a párazáró réteget acélkapcsok segítségével a fedélszék faszerkezeteihez (szarufák) kell rögzíteni. Fontos, hogy a párazáró réteg a teljes felületen hézagoktól és kihagyásoktól mentes legyen.
b) a gipszkarton burkolat tartószerkezete és a gipszkarton burkolat között. Ebben az esetben a párazáró réteget a gipszkarton burkolat tartószerkezetéhez pl. kétoldalú ragasztószalagból készült tárcsa segítségével kell rögzíteni.

A párazárás szerelésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyes párazáró fólia sávokat legalább 150 mm átfedéssel kell elhelyezni, az átfedésnél a sávokat a gyártó által javasolt ragasztószalaggal (pl. Isover Vario KB1) össze kell ragasztani. Könnyű külső szerkezetek esetén a párazárás általában a hőszigetelő rétegek közé is elhelyezhető, ennek lehetőségét azonban célszerű hőtechnikai számításokkal igazolni. Amennyiben a hőtechnikai számítás másképpen nem rendelkezik, úgy a párazárás előtt (a belső tér irányába) a hőszigetelés teljes vastagságának maximum ¼ része helyezhető el. Mivel a mai egyre szigorodó hőtechnikai előírások miatt a fedélszerkezet belső oldalán egyre vastagabb hőszigetelés elhelyezésére van szükség, az "a)" pontban leírt megoldás csak ritkán megvalósítható.

### A párazárás csatlakoztatása:

- ✓ közvetlenül egymáshoz – az e célra szolgáló szalaggal (pl.Isover VARIO KB1),
- ✓ az alapszerkezetre (a tetőszerkezet elemeire és az oromzatra) szigetelő-tömítőanyaggal (pl. Isover VARIO DoubleFit).

Ezt a csatlakoztatási megoldást leszorító léccel vagy UD-profillal kell megerősíteni.

**Figyelem!**
A párazárás szerelésénél az egyes sávok átfedését oly módon javasolt elhelyezni, hogy az esetleges lecsapódott víz a belső burkolóréteghez (illetve a belső terekbe) ne juthasson be.



www.rigips.hu | www.youtube.com/RigipsHungary | www.fb.com/Rigips.Hungary